



Návod k použití



Bezpečnostní pokyny pro vaflovače a toustovače Před použitím tohoto spotřebiče si velmi pečlivě přečtete následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny podle normy



VAROVÁNÍ: Horký povrch! Nebezpečí popálení!

Během provozu a po něm může být teplota přístupných



UPOZORNĚNÍ: Pouze pro sendvičové toustovače

Chléb se může připálit. Proto se tento spotřebič nesmí používat v blízkosti nebo pod závěsy a jinými hořlavými materiály.

- Spotřebič nesmí být provozován pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.

- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích ;
 - prostředí typu nocleh se snídání.
- Není určen k použití na farmách nebo klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích obytného typu.



OPATRNOST:

Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Postupujte podle pokynů, které vám poskytneme v návodu k použití v kapitole "Čištění".

Obecné bezpečnostní pokyny

- Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel . Tento spotřebič není určen pro komerční použití.
- Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej neponořujte do žádné tekutiny) a ostrými hranami. Nepoužívejte spotřebič mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě jej odpojte ze zásuvky.
- Umístěte spotřebič na rovný, žáruvzdorný povrch. U citlivých povrchů umístěte místo na spodní straně žáruvzdorná deska.
- Pozor na stoupající horko! Nikdy nepoužívejte spotřebič v blízkosti nebo pod závěsy nebo jinými hořlavými materiály! Ujistěte se, že je dostatek volného místa!
- Dávejte pozor na únik páry během procesu pečení a při otevírání pečicích ploch.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, nepřipojujete příslušenství, čistíte nebo v případě poruchy vždy vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky (vytáhněte síťovou zástrčku, ne kabel).
- Neprovozujte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, měli byste spotřebič vždy vypnout. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič a napájecí kabel musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou známky poškození . Pokud zjistíte poškození, spotřebič se nesmí používat.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální příslušenství.

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že se vám bude používání spotřebiče líbit.

Před použitím tohoto spotřebiče si velmi pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto doklady včetně záručního listu, účtenky a pokud možno i krabičky s vnitřním obalem uschovejte na bezpečném místě. Pokud spotřebič předáváte třetí osobě, vždy přiložte všechny příslušné dokumenty.

Symboly v tomto návodu k obsluze

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:



VAROVÁNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.



OPATRNOST:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.

Vybalení spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplňový materiál, stahovací pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte spotřebič, zda nedošlo k poškození při přepravě, abyste předešli nebezpečí. Neprovazujte poškozený spotřebič. Okamžitě jej vraťte prodejci.

Upozornění pro používání spotřebiče



VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!

Dávejte pozor na únik páry během procesu pečení a při otevírání pečících ploch.



OPATRNOST:

Pozor na stoupající horko! Nikdy nepoužívejte spotřebič v blízkosti nebo pod závěsy nebo jinými hořlavými materiály! Ujistěte se, že je dostatek

Uvedení spotřebiče do provozu

Elektrické připojení

Zkontrolujte, zda síťové napětí, které hodláte použít, odpovídá napětí spotřebiče. Informace najdete na typovém štítku .

4

Nepřílnavý povrch

Než připravíte první sendviče ke konzumaci:

1. Očistěte kryt a pečicí plochy vlhkým hadříkem .
2. Spotřebič provozujte se zavřenými pečicími plochami po dobu cca. 10 minut (viz "Používání spotřebiče").
 - Mírný kouř a zápach jsou během tohoto procesu normální . Zajistěte dostatečné větrání.
3. Upečte 3-4 sendviče na zkoušku.
 - Nejezte první sendviče!
4. Odpojte spotřebič od sítě a nechte jej vychladnout .
5. Po vychladnutí spotřebiče otřete pečicí plochy kuchyňským papírem.

Poznámky k použití

- Během doby ohřevu udržte pečné plochy uzavřené .
- Po dokončení fáze ohřevu zelená kontrolka zhasne .
- Červená kontrolka svítí tak dlouho, dokud je síťová zástrčka zasunuta do zásuvky.
- Zelená kontrolka se zapíná a vypíná během procesu pečení. To znamená, že se spotřebič zahřívá, aby udržel teplotu pečení.
- Pečicí plochy by měly být během přestávek na pečení vždy uzavřeny.

Používání spotřebiče

1. Zasuňte síťovou zástrčku do řádně nainstalované uzemněné zásuvky. Rozsvítí se červená a zelená kontrolka.
2. Uvolněte zámek víka a sklopte viko, dokud nezůstane otevřené.
3. Po jednom dílku dvojitého toastu vložte.
4. Jemně spusťte viko a zavřete zámek víka.
 - Doba pečení závisí na vašich individuálních preferencích .
 - Čím déle sendviče zůstanou ve spotřebiči, tím intenzivnější bude opékání.
5. Opatrně otevřete zámek víka a poté viko zvedněte.
6. Hotové sendviče odstraňte dřevěnou vidličkou nebo podobným způsobem.

Ukončení operace

Pokud chcete operaci zastavit nebo přerušit, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Čištění



VAROVÁNÍ:

- Před čištěním vždy odpojte spotřebič ze sítě. Počkejte, až spotřebič vychladne.
- Neponořujte spotřebič do vody! Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



OPATRnost:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky.

Pečicí plochy

- Zbytky jídla odstraňte ještě teplé vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
- Pečicí plochy omyjte měkkou houbou a mýdlovou vodou, otřete čistou vodou a důkladně osušte měkkým hadříkem.

Bydlení

Po použití očistěte kryt mírně navlhčeným hadříkem.

Skladování

- Vyčistěte spotřebič podle popisu a nechte jej zcela vyschnout.
- Pokud jej nebudete delší dobu používat, doporučujeme jej skladovat v původním obalu.
- Spotřebič vždy skladujte mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.

Technické údaje

Model: ST 3814

Napětí: 220-240 V~, 50-60

Hz

Moc spotřeba: 680-820 W

Třída ochrany: I

Síť hmotnost: cca 1 kg

Právo na technické a konstrukční změny v průběhu neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento spotřebič byl testován podle všech platných aktuálních směrnic CE a vyroben v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy.

Likvidace

Význam symbolu "popelnice"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu.

Veškeré elektrické vybavení, které již nebudete používat, odevzdejte na sběrná místa

za předpokladu, že budou zlikvidována.

To pomáhá vyhnout se potenciálním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen bezplatně převzít zpět starý spotřebič.

