

PROFI CARE®

Inštrukcie na používanie



Ultrazvuková čistička PC-USR 3120



Bezpečnostné pokyny pre ultrazvukovú čističku

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a samostatne priložený návod na použitie.

Bezpečnostné pokyny pre ultrazvukový čistič podľa normy

Prečítajte si pokyny!

Nepoužívajte napájací zdroj s poškodenou zástrčkou! Ak sú kolíky zásuvky poškodené, je potrebné zlikvidovať zásuvný zdroj.

- Nepoužívajte iný ako dodaný zdroj napájania.
- Spotrebič je navrhnutý tak, aby fungoval pri bezpečnom, veľmi nízkom objemetage. Smie byť pripojený iba k napájaciemu objtage uvedené na typovom štítku.
- Ak je prepojovací kábel tohto spotrebiča poškodený, musí byť  výmenený za špeciálny prepojovací kábel dostupný od výrobcu alebo jeho zákazníckeho servisu.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli pod dozorom alebo poučený o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopenie súvisiacich rizík.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Spotrebič je určený výlučne na súkromné použitie a na určený účel. Tento spotrebič nie je vhodný na komerčné použitie. • Kŕmenie

Napájací zdroj je vhodný len na použitie v suchých miestnostiach.

- Nedotýkajte sa pripojeného zdroja mokrými rukami!
- Vypnite spotrebič, keď ho nepoužívate, pri pripájaní príslušenstva, na čistenie alebo v prípade poruchy.
- Pri čistení odpojte spotrebič od napájania.
- Dbajte na to, aby sa napájací kábel nezlomil, nezasekol, neprevrátil alebo neprišiel do kontaktu so zdrojmi tepla.
- Nepoužívajte poškodený zdroj napájania.
- Spotrebič, napájací zdroj a kábel by sa mali pravidelne kontrolovať, či nevykazujú známky poškodenia. Ak sa zistí poškodenie, zariadenie sa nesmie používať.
- Spotrebič neopravujte sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, uchovávajte všetky obaly (plastové vrecká, škatule, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.

VAROVANIE:

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovým obalom. Hrozí nebezpečenstvo udusení!

Určené na použitie

Tento spotrebič je určený výlučne na čistenie vodotesných predmetov vyrobených z kovu, skla alebo plastu. Napríklad:

- Okuliare
- Minca
- Vodotesné hodinky
- Šperky
- Príbor
- Protézy

Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a môže viesť k poškodeniu materiálu.



POZORNOST:

- Vymeňte vodu najneskôr po treťom čistení.
- Pri čistení okuliarov dajte na to, aby sa šošovky nedotýkali spodnej časti nádrže. Mohli by byť poškriabané.

- Spotrebič používajte iba na protišmykovom a rovnom povrchu.
- Použitý predmet musí byť úplne pokrytý vodou.
- Osobitná pozornosť by sa mala venovať čisteniu cenných predmetov. Pamätajte, že ultrazvuk môže uvoľniť príľnavosť kameňov v šperkoch.
- Prístroj pracuje s ultrazvukom. Tento zvuk môže rušiť domáce zvieratá.

Ako to funguje

Zariadenie čistí predmety pomocou ultrazvukových vln, ktoré sú pre človeka nepočuteľné. Ultrazvukové vlny spôsobujú vodu vytvára na vyčistených predmetoch malé bubliny. Okamžite sa opäť rozpadnú. Výsledná extrakcia bublín jemne odstraňuje nečistoty. Spotrebič je jednoduchý a šetrný čistenie povrchov a ťažko dostupných miest.

Čistenie malých predmetov

Počas procesu čistenia sa v nádrži môžu začať pohybovať malé predmety. Mohlo by dôjsť k poškodeniu, napr. poškriabaním.

1. Vložte malé predmety do priloženého košíka.
2. Vložte kôš do spotrebiča.
3. Vykonaajte proces čistenia podľa popisu v časti "Prevádzka".

Čistenie väčších predmetov

Pomocou zariadenia môžete čistiť aj väčšie predmety.

1. Čistený predmet ponorte len čiastočne do nádržky na vodu.
2. Vykonaajte proces čistenia podľa popisu v časti "Prevádzka".
3. Potom ponorte druhú stranu predmetu do vody rezervoár.
4. Vykonaajte proces čistenia podľa popisu v časti "Prevádzka".

Čistenie hodínok

Zariadenie je možné použiť aj na čistenie hodínok. Uistite sa, že sú vaše hodinky vodotesné! Hodinky často presakujú kvôli starnutiu. Preto nechajte hodinárom skontrolovať vodeodolnosť hodínok.

1. Pripevnite hodinky k vložkovej priehradke.
2. Vložte vložku hodínok do spotrebiča.
3. Vykonaajte proces čistenia podľa popisu v časti "Prevádzka".

Elektrické pripojenie

- Skontrolujte, či sieťový objemtage, ktorý chcete použiť, zodpovedá objemu spotrebiča. Príslušné informácie nájdete na typovom štítku.
- Spotrebič zapájajte iba do správne nainštalovanej uzemnenej zásuvky.

Čin

1. Otvorte veko.
2. Naplňte nádržku na vodu studenou vodou. Naplňte ho na MAX označiť čo najviac.
3. Čistený predmet úplne ponorte do vody.
4. Zatvorte veko.
5. Zasuňte zástrčku napájacieho zdroja do sieťovej zásuvky na zadnej strane spotrebiča.
6. Zapojte napájací zdroj do správne nainštalovanej jamky.
7. Krátko stlačte a podržte tlačidlo . Kontrolka **3min** svieti **5min** svieti sa.
 - Po 15 sekundách bez prevádzky sa spotrebič automaticky vypne.
8. Stlačením tlačidla vyberte prevádzkový čas. Kontrolka sa rozsvieti na zvolený čas.
9. Stlačením tlačidla  spustíte čistenie.
 - Proces je možné predčasne ukončiť opätovným stlačením tlačidla.
10. Po dokončení procesu čistenia otvorte veko a vyberte predmet.
11. Vytiahnite zástrčku napájacieho zdroja zo zásuvky a zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky na spotrebiči.
12. Vyprázdňte nádržku na vodu.

Čistenie



VAROVANIE:

- Spotrebič vždy odpojte od napájania napájací zdroj pred čistením.
- Nikdy neponárajte spotrebič a napájací zdroj jednotka vo vode na čistenie! Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.



POZORNOST:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Vnútro utrite a prikryte dosucha mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna handričku po každom použití.
- Napájací zdroj môžete utrieť suchou handričkou.

Skladovanie

· Vyčistite spotrebič podľa popisu. Príslušenstvo úplne nechajte

suchý.

· Ak sa spotrebič nebude dlhší čas používať, odporúčame ho skladovať v pôvodnom obale.

· Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.

Hodnotenie

Model: PC-USR 3120

Trieda ochrany: III

Zdroj energie: DC 12V

Čistá hmotnosť: Približne
0,5 kg

Napájací zdroj

Trieda ochrany: II

Polarita: 

Právo na technické a konštrukčné zmeny v priebehu neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Tento spotrebič bol testovaný podľa všetkých platných smerníc CE a vyrobený podľa najnovších bezpečnostných predpisov.

Príslušné podmienky zaťaženia sú tieto:

Percento výstupného prúdu na typovom štítku

Stav zaťaženia	100 % ± 2 %
1	75 % ± 2 %
Podmienka zaťaženia 2	50 % ± 2 %
Stav zaťaženia	25 % ± 2 %
3	10 % ± 1 %
Podmienka zaťaženia 4	0 % (stav naprázdno)
Stav zaťaženia	
5	
Podmienka zaťaženia 6	

Likvidácia

Význam symbolu "odpadkového koša"

Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domového odpadu.

Všetky elektrické zariadenia, ktoré sa už nepoužívajú, vráťte na zberné miesta určené na likvidáciu.

To pomáha predchádzať možným účinkom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispeje k recyklácii a iným formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Ak chcete získať informácie o tom, kde je možné zariadenie zlikvidovať, kontaktujte miestny orgán. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne prevziať späť starý spotrebič.

Špecifikácia výrobku v súlade s nariadením (EÚ) 2019/1782 pre napájacie zdroje

Informácie o použitom napájacom zdroji

| Identifikátor modelu | HCX2402-1201500E |

| Vstupné napätie | 100 – 240 | V~ |

| Vstupná frekvencia striedavého prúdu | 50 – 60 | Hz |

| AC/DC výstupné napätie | 12,0 | V DC |

| Výstupný prúd | 1,5 | A |

| Výstupný výkon | 18,0 | W |

| Priemerná účinnosť v prevádzke | 85 | % |

| Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %) | 72,69 | % |

| Spotreba energie naprázdno | 0,1 | W |

