



Elektrický mlynček na kávu KSW 3806 / KSW 3807



Inštrukcie na používanie



Bezpečnostné pokyny pre elektrické mlynčeky na kávu

Pred použitím tohto spotrebiča si veľmi pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a samostatne priložený návod na obsluhu.

Bezpečnostné pokyny pre elektrické mlynčeky na kávu v súlade s normami



VAROVANIE: Nebezpečenstvo poranenia!

- Nemanipulujte s nástrojmi ani prstami v brúske. Čepele nožov sú ostré!
 - Po procese ostrenia pred odstránením veka počkajte, kým sa čepele nezastavia.
 - S čepeľami zaobchádzajte s potrebnou opatrnosťou! Hrozí nebezpečenstvo poranenia, najmä pri čistení!
 - Nemanipulujte so žiadnymi bezpečnostnými spínačmi! Toto zneužitie môže viesť k zraneniu.
-
- Ak je sieťový pripojovací kábel tohto spotrebiča poškodený, musí byť nahradený špeciálnym prepojovacím káblom dostupným od výrobcu alebo jeho zákazníckeho servisu.
 - Spotrebič vždy odpojte od napájania, ak ho neudržiavate a pred montážou, demontážou alebo čistením.
 - Tento spotrebič by nemali používať deti.
 - Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí.
 - Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

- Spotřebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, duševnými alebo duševnými schopnosťami alebo s

tekutiny) a ostrými hranami. Spotřebič nepoužívajte mokrými rukami. Ak je spotřebič mokrý alebo mokrý, okamžite ho odpojte.

- Pri vyprázdňovaní alebo čistení spotřebiča alebo v prípade poruchy vždy vytiahnite



Varovanie:

Kryt motora nie je určený na ponorenie do vody na čistenie. Dodržujte pokyny uvedené v návode na obsluhu v kapitole "Čistenie".

nedostatkem skúseností a/alebo znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní

sieťovú zástrčku zo zásuvky (vytiahnite sieťovú zástrčku a nie kábel).

- Spotřebič a napájací kábel sa musia pravidelne kontrolovať, či nevykazujú známky poškodenia



VAROVANIE:

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovým obalom. **Hrozí nebezpečenstvo udusení!**

spotřebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim rizikám.

. Ak zistíte poškodenie, spotřebič sa nesmie používať.

- Spotřebič neopravujte sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Spotřebič je určený výlučne na súkromné použitie a na určené účely.
predstavovať. Tento spotřebič nie je vhodný na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho vonku. Chráňte ho pred zdrojmi tepla, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (nikdy ho neponárajte do žiadnej

Inštrukcie na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že sa vám bude páčiť.

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny.

Tieto dokumenty vrátane záručného listu, účtenky a ak je to možné, škatule s vnútorným obalom uschovajte na bezpečnom mieste. Ak spotrebič odovzdávate tretej strane, vždy priložte všetky príslušné dokumenty.

Symbody v tomto návode na obsluhu

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča, je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny:



VAROVANIE:

To vás upozorní na nebezpečenstvo pre vaše zdravie a varuje vás pred možným rizikom zranenia.



Varovanie:

Týka sa to možných nebezpečenstiev pre spotrebič alebo iné predmety.

Vybalenie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako sú fólie, plnivá, materiál, káblové zväzky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte úplnosť rozsahu dodávky.
4. Ak je obsah obalu neúplný alebo ak je možné zistiť poškodenie, spotrebič nepoužívajte. Okamžite ho vráťte predajcovi.
5. Na spotrebiči môže stále zostať prach alebo zvyšky z výroby. Odporúčame vyčistiť spotrebič podľa popisu v časti "Čistenie".

Rozsah dodávky

1× spotrebič

1× ľudí

1× napájací
kábel

Návod na použitie / varovanie



VAROVANIE: Nebezpečenstvo poranenia!

Nemanipulujte s čepeľami v zariadení a nedotýkajte sa ich prstami.

Po brúsení počkajte, kým sa čepele nezastavia, a až potom odstráňte veko.

- Používajte iba dodaný sieťový kábel.
- Neprenášajte spotrebič za veko, nie je uzamknutý.
- Spotrebič používajte iba na protišmykovom a rovnom povrchu.

Elektrické pripojenie

- Pripojte sieťový kábel k spotrebiču.
- Skontrolujte, či sieťový objemtage, ktorý chcete použiť, zodpovedá objemtage spotrebiča. Informácie nájdete na typovom štítku.
- Spotrebič pripájajte iba do správne nainštalovanej zásuvky s ochrannými kontaktmi.

Pulzná prevádzka

V určitých intervaloch zatlačte veko nadol, aby ste dosiahli pulznú prevádzku.

Krátka prevádzka

- Spotrebič je vhodný na krátkodobú prevádzku maximálne 30 sekúnd.
- Spotrebič nepoužívajte viac ako trikrát za sebou.
- Pred opätovným použitím ho nechajte vychladnúť na izbovú teplotu.

Použit'

1. Do nádoby vložte požadované množstvo kávových zŕn maximálne 60 g a nasadte veko.
2. Veko zatlačte fľahkou silou nadol. Okraj veka aktivuje spínač a čepele sa začnú otáčať.
3. Pre optimálne výsledky pracujte v pulznom režime. To vám umožní lepšie určiť jemnosť mletého materiálu.

V nasledujúcom texte nájdete niekoľko tipov na jemnosť prášku a príslušné zamýšľané použitie. Upozorňujeme , že ide len o priemerné hodnoty.

Zmeny sú možné napríklad v dôsledku typu a praženia kávových zŕn.

	-Kávovar Jemné /
stredné	- Kávovar
Medium	- Manuálny filter
Stredná / hrubá	- lisovaná káva
Hrubý	- Čajník

Ukončenie prevádzky

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
2. Odstráňte veko.
3. Mletú kávu preložíme do vhodnej nádoby.
4. Vyčistite spotrebič podľa popisu v časti "Čistenie".

Čistenie



VAROVANIE:

- Pred čistením vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!
- Pri čistení spotrebič nikdy neponárajte do vody. By mohli spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Rezné plochy nožov sú ostré. Hrozí **nebezpečenstvo poranenia!** Zaobchádzajte s nimi s potrebnou



Varovanie:

- Nepoužívajte drôtenú kefú ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte žiadne ostré alebo abrazívne čistiace
- Na čistenie vonkajšej strany spotrebiča používajte iba mäkkú handričku . Osušte suchou handričkou.
- Zvyšnú mletú kávu odstráňte suchou kefou.
- Vyčistite veko v teplej oplachovacej vode malou ručnou miskou- pracia kvapalina. Osušte suchou handričkou.

Riešenie problémov

Vydať	Možná príčina	Pomoc
Tá Prístroj nemá Funkcia.	Spotrebič nemá Napájanie .	Skontrolujte Zásuvka s iný spotrebič.
	Spotrebič je vybavené obvodom Istič . Zabraňuje tvorbe Zariadenia z bytia Prevádzkuje sa bez veka.	Skontrolujte, či Vekó je správne Sedí.
	Príčina prehriatia Ochrana je aktivovaná. Motor je príliš horúci.	Nechajte spotrebič Chladné na minimálne 10 minút pred reštartovaním.
	Spotrebič je chybný.	Kontaktujte predajcu.

Skladovanie

- Vyčistite jednotku podľa popisu.
- Ak ho nebudete dlhší čas používať, odporúčame spotrebič skladovať v pôvodnom obale.
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.

Technické dáta

Model: KSW 3806 / KSW 3807
 Napájanie:220-240 V~, 50/60 Hz
 Sila spotreba: 150 W
 Trieda ochrany: II
 Čistá hmotnosť: Cca. 0,8 kg

Právo na technické a konštrukčné zmeny v priebehu neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Tento spotrebič bol testovaný podľa všetkých platných smerníc CE a vyrobený v súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi .

Likvidácia

Význam symbolu "odpadkového koša"



Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domového odpadu.

Odovzdajte všetky elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, na zberné miesta za predpokladu, že sú zlikvidované.

To pomáha predchádzať možným účinkom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispeje k recyklácii a iným formám Opätovné použitie elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde je možné zariadenie zlikvidovať, môžete získať od miestneho úradu. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne prevziať späť starý spotrebič.

