



Inštrukcie na používanie



Bezpečnostné pokyny pre vaflovače a hriankovače Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a samostatne priložený návod na použitie .

Bezpečnostné pokyny podľa normy



**VAROVANIE: Horúci
povrch!
Nebezpečenstvo
popálenia!**



UPOZORNENIE: Len pre sendvičovače

Chlieb sa môže spáliť. Preto sa tento spotrebič nesmie používať v blízkosti alebo pod záclonami a inými horľavými materiálmi.

- Spotrebič sa nesmie prevádzkovať pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách, ako sú:
 - kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach ;
 - Prostredie typu nocľah s raňajkami.

Nie je určený na použitie na farmách alebo klientmi v hoteloch , motelloch a iných prostrediach obytného typu.



OPATRNOŠŤ:

Tento spotrebič nie je určený na ponorenie do vody počas čistenia. Postupujte podľa pokynov v kapitole "Čistenie" v návode na použitie .

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Spotrebič je určený výlučne na súkromné použitie a na určený účel . Tento spotrebič nie je určený na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho vonku. Chráňte ho pred zdrojmi tepla, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (nikdy ho neponárajte do žiadnej tekutiny) a ostrými hranami. Spotrebič nepoužívajte mokrymi rukami . Ak je spotrebič mokrý alebo mokrý, okamžite ho odpojte.
- Spotrebič umiestnite na rovný, žiaruvzdorný povrch. Na citlivé povrchy umiestnite Žiaruvzdorná doska na spodnej strane.
- Pozor na stúpajúce horúčavy! Spotrebič nikdy nepoužívajte v blízkosti alebo pod závesmi alebo inými horľavými materiálmi! Uistite sa, že je dostatok voľného miesta!
- Dávajte pozor, aby počas procesu pečenia a pri otvaraní plôch na pečenie neunikla para.
- Keď sa spotrebič nepoužíva, príslušenstvo nie je pripojené, čistenie alebo v prípade poruchy spotrebič vždy vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky (vytiahnite sieťovú zástrčku, nie kábel).
- Neprevádzkujte spotrebič bez dozoru. Ak opustíte miestnosť, mali by ste spotrebič vždy vypnúť. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Spotrebič a napájací kábel sa musia pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené . Ak zistíte poškodenie, spotrebič sa nesmie používať.
- Spotrebič neopravujte sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.

Inštrukcie na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že sa vám používanie spotrebiča bude páčiť.

Pred použitím tohto spotrebiča si veľmi pozorne prečítajte návod na použitie a samostatne priložené bezpečnostné pokyny. Tieto dokumenty vrátane záručného listu, účtenky a ak je to možné, škatule s vnútorným obalom uschovajte na bezpečnom mieste. Ak spotrebič odovzdávate tretej strane, vždy priložte všetky príslušné dokumenty.

Symboly v tomto návode na obsluhu

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča, je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny:



VAROVANIE:

To vás upozorní na nebezpečenstvo pre vaše zdravie a varuje vás pred možným rizikom zranenia.



VAROVANIE:

Týka sa to možných nebezpečenstiev pre spotrebič alebo iné predmety.

Vybalenie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako sú fólie, výplňový materiál, káblové zväzky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte spotrebič, či nie je poškodený pri preprave, aby ste predišli nebezpečenstvu. Nepoužívajte poškodený spotrebič. Okamžite ho vráťte predajcovi.

Upozornenia na používanie spotrebiča



VAROVANIE: Nebezpečenstvo popálenia!

Dávajte pozor, aby počas procesu pečenia a pri otváraní plôch na pečenie neunikla para.



VAROVANIE:

Pozor na stúpajúce horúčavy! Spotrebič nikdy nepoužívajte v blízkosti alebo pod závesmi alebo inými horľavými materiálmi! Uistite sa, že je dostatok

Uvedenie spotrebiča do prevádzky

Elektrické pripojenie

Skontrolujte, či sieťové napätie, ktoré chcete použiť, zodpovedá objítagu spotrebiča. Informácie nájdete na typovom štítku .

4

Neprířavný povlak

Pred prípravou prvých sendvičov na konzumáciu:

1. Vyčistite kryt a povrchy na pečenie reklamouamp handričkou .
2. Spotrebič prevádzkujte so zatvorenými povrchmi na pečenie cca. 10 minút (pozri "Používanie spotrebiča").
 - Mierny dym a zápach sú počas tohto procesu normálne . Zabezpečte dostatočné vetranie.
3. Pečieme 3-4 sendviče na test.
 - Nejedzte prvé sendviče!
4. Odpojte spotrebič a nechajte ho vychladnúť .
5. Po vychladnutí spotrebiča utrite povrchy na pečenie kuchynským papierom.

Poznámky k použitiu

- Počas ohrevu nechajte povrchy na pečenie zatvorené .
- Po dokončení fázy ohrevu zelené svetlo zhasne.
- Červená kontrolka sa rozsvieti, pokiaľ je sieťová zástrčka zasunutá do zásuvky.
- Počas pečenia sa zelené svetlo zapína a vypína. To znamená, že spotrebič sa zahrieva, aby sa udržala teplota pečenia.
- Plochy na pečenie by mali byť počas prestávok na pečenie vždy uzavreté.

Používanie spotrebiča

1. Zasuňte sieťovú zástrčku do správne nainštalovanej uzemnenej zásuvky. Rozsvieti sa červené a zelené svetlo.
2. Uvoľnite zámok veka a spustíte veko, kým nezostane otvorené .
3. Dajte jeden kus dvojitého toastu naraz.
4. Jemne sklopte veko a zatvorte zámok veka.
 - Čas pečenia závisí od vašich individuálnych preferencií .
 - Čím dlhšie sendviče zostanú v spotrebiči, tým intenzívnejšie bude opekanie.
5. Opatrne otvorte zámok veka a potom veko zdvihnite.
6. Hotové sendviče odstráňte drevenou vidličkou alebo podobne.

Koniec prevádzky

Ak chcete operáciu zastaviť alebo prerušiť, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Čistenie



VAROVANIE:

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte zo siete. Počkajte, kým spotrebič vychladne.
- Spotrebič neponárajte do vody! Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.



OPATRNOŠŤ:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Povrchy na pečenie

- Zvyšky jedla, kým sú ešte teplé, odstráňte reklamou amp handričkou alebo papierovou utierkou.
- Povrchy na pečenie umyte mäkkou špongiou a mydlovou vodou, utrite čistou vodou a dôkladne osušte mäkkou handričkou.

Bývanie

Po použití vyčistite kryt mierne navlhčenou handričkou.

Skladovanie

- Vyčistite spotrebič podľa popisu a nechajte ho úplne vyschnúť.
- Ak ho nebudete dlhší čas používať, odporúčame ho skladovať v pôvodnom obale.
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.

Technické údaje

Model: ST 3814
Napätie: 220 - 240 V~, 50 - 60 Hz
Sila spotreba: 680-820 W
Trieda ochrany: I
Sieť hmotnosť: cca 1 kg

Právo na technické a konštrukčné zmeny v priebehu neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Tento spotrebič bol testovaný podľa všetkých platných smerníc CE a vyrobený v súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi.

Likvidácia

Význam symbolu "odpadkového koša"



Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domového odpadu.

Odovzdajte všetky elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, na zberné miesta za predpokladu, že sú zlikvidované.

To pomáha predchádzať možným účinkom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispeje k recyklácii a iným formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde je možné zariadenie zlikvidovať, môžete získať od miestneho úradu. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne prevziať späť starý spotrebič.

