



Elektrický mlýnek na kávu KSW 3806 / KSW 3807



Návod k použití



Bezpečnostní pokyny pro elektrické mlýnky na kávu

Před použitím tohoto spotřebiče si velmi pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložené provozní pokyny.

Bezpečnostní pokyny pro elektrické mlýnky na kávu podle normy



VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění!

- Nemanipulujte s nástroji ani prsty v brusce. Čepele nožů jsou ostré!
 - Po procesu broušení počkejte, až se nože zastaví, než sejmete víko.
 - S noži zacházejte s potřebnou opatrností! Hrozí nebezpečí zranění, zejména při čištění!
 - Nemanipulujte s žádnými bezpečnostními spínači! Toto nesprávné použití může vést ke zranění.
-
- Pokud je síťový propojovací kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí být nahrazen speciálním propojovacím kabelem, který je k dispozici u výrobce nebo jeho zákaznického servisu.
 - Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud jej necháváte bez údržby a před montáží, demontáží nebo čištěním.
 - Tento spotřebič by neměly používat děti.
 - Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
 - Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

- Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, duševními nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností



Varování:

Kryt motoru není určen k ponoření do vody při čištění. Dodržujte pokyny, které vám k tomu poskytneme v návodu k obsluze v kapitole "Čištění".

a/nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče

spotřebič mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokřý, okamžitě jej odpojte ze zásuvky.

- Při vyprazdňování nebo čištění spotřebiče nebo v případě poruchy vždy vytáhněte



VAROVÁNÍ:

Nedovolte malým dětem, aby si hrály s plastovou fólií. **Hrozí nebezpečí udušení!**

a rozumí souvisejícím nebezpečím.

síťovou zástrčku ze zásuvky (vytáhněte síťovou zástrčku, nikoli kabel).

- Spotřebič a napájecí kabel musí být pravidelně kontrolovány, zda nejeví známky poškození .

Pokud zjistíte poškození, spotřebič se nesmí používat.

- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládané účely.

póza. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.

- Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej neponořujte do žádné tekutiny) a ostrými hranami. Nepoužívejte

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že se vám bude líbit.

Před použitím tohoto spotřebiče si velmi pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní pokyny.

Tyto doklady včetně záručního listu, účtenky a pokud možno i krabičky s vnitřním obalem uschovejte na bezpečném místě. Pokud spotřebič předáváte třetí osobě, vždy přiložte všechny příslušné dokumenty.

Symbody v tomto návodu k obsluze

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:



VAROVÁNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.



Varování:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.

Vybalení spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplně materiálu, stahovacích pásek a kartonových obalů.
3. Zkontrolujte úplnost rozsahu dodávky.
4. Pokud je obsah obalu neúplný nebo pokud lze zjistit poškození, spotřebič nepoužívejte. Okamžitě jej vraťte prodejci.
5. Na spotřebiči může stále zůstat prach nebo zbytky výroby. Doporučujeme čistit spotřebič podle popisu v části "Čištění".

Rozsah dodávky

1× spotřebič

1× víko

1× napájecí kabel

Návod k použití / varování



VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění!

Nemanipulujte s nožema v přístroji a nešahejte na ně prsty.

Po mletí počkejte, dokud se nože nezastaví, a teprve poté sejměte víko.

- Používejte pouze dodaný síťový kabel.
- Nepřeházejte spotřebič za víko, není uzamčen.
- Spotřebič používejte pouze na neklouzavém, rovném povrchu.

Elektrické připojení

- Připojte síťový kabel ke spotřebiči.
- Zkontrolujte, zda síťové napětí, které chcete použít, odpovídá napětí spotřebiče. Informace najdete na typovém štítku.
- Spotřebič připojujte pouze ke správně nainstalované zásuvce ochranného kontaktu.

Pulzní provoz

V určitých intervalech zatlačte víko dolů, abyste dosáhli pulzního provozu.

Krátký provoz

- Spotřebič je vhodný pro krátkodobý provoz po dobu maximálně 30 sekund.
- Nepoužívejte spotřebič více než třikrát za sebou.
- Před dalším použitím jej nechte vychladnout na pokojovou teplotu.

Použití

1. Do nádoby vložte požadované množství kávových zrn do max. 60 g a opět nasadte víko.
2. Lehkou silou zatlačte víko dolů. Okraj víka aktivuje spínač a čepele se začnou otáčet.
3. Pro dosažení optimálních výsledků pracujte v pulzním režimu. To vám umožní lépe určit jemnost mletého materiálu.

V následujícím textu najdete několik tipů na jemnost prášku a příslušné zamýšlené použití. Mějte prosím na paměti, že se jedná pouze o průměrné hodnoty. Změny jsou možné například z důvodu typu a pražení kávových zrn.

-Kávovar Jemné /

Střední - kávovar

Střední - ruční filtr

Střední / Hrubá - lisovaná káva

Drsný - konvička

Ukončení provozu

1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Sejměte víko.
3. Namletou kávu přeneste do vhodné nádoby.
4. Spotřebič čistěte podle popisu v části "Čištění".

Čištění



VAROVÁNÍ:

- Před čištěním vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!
- Při čištění nikdy neponořujte spotřebič do vody. Mohl by způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Řezné plochy nožů jsou ostré. Hrozí **nebezpečí zranění!** Zacházejte s nimi s potřebnou opatrností!



Varování:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte žádné ostré nebo abrazivní čistící
- K čištění vnější části spotřebiče používejte pouze jemnou utěrku. Osušte suchým hadříkem.
- Zbytky namleté kávy odstraňte suchým kartáčkem.
- Vyčistěte víko v teplé oplachové vodě malou ruční miskou-mycí kapalina. Osušte suchým hadříkem.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Pomoc
Ten spotřebič nemá Funkci.	Spotřebič nemá žádné napájecí zdroj.	Zkontrolujte Zásuvka s další spotřebič.
	Spotřebič je vybaven obvodem jistič . Zabraňuje vzniku zařízení z bytí Provozováno bez víka.	Zkontrolujte, zda je víko je správně usazený.
	Příčina přehřátí je aktivována ochrana. motor je příliš horký.	Nechte spotřebič vychladnout na minimálně 10 minut před restartováním.
	Spotřebič je vadný.	Kontaktujte prodejce.

Skladování

- Vyčistěte jednotku podle popisu.
- Pokud jej nebudete delší dobu používat, doporučujeme skladovat spotřebič v původním obalu.
- Spotřebič vždy skladujte mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.

Technické údaje

Model: KSW 3806 / KSW

3807

Zdroj proudu:220-240 V~, 50/60

Hz Moc spotřeba: 150 W

Třída ochrany: II

Váha netto: cca 0,8 kg

Právo na technické a konstrukční změny v průběhu neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento spotřebič byl testován podle všech platných aktuálních směrnic CE a vyroben v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy.

Likvidace

Význam symbolu "popelnice"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu.

Veškeré elektrické vybavení, které již nebudete používat, odevzdejte na sběrná místa za předpokladu, že budou zlikvidována.

To pomáhá vyhnout se potenciálním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám Opětovné využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen bezplatně převzít zpět starý spotřebič.

