

## VL 3064 – Ventilátor stojana



### Špeciálne bezpečnostné


### pokyny

- Nikdy nekladajte prsty alebo iné predmety do ochrannej siete.
  - Dávajte si pozor na dlhé vlasy! Ventilátor ich môže zachytiť v dôsledku turbulencie vzduchu!
  - Prístroj používajte iba s ochrannou mriežkou!
  - Ak potrebujete odstrániť kryt ventilátora, najskôr vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
  - Vyberte stabilný povrch, aby ste zabránili sklopeniu ventilátora počas prevádzky!
  - Neumiestňujte prístroj bezprostredne vedľa kachlí alebo iných zdrojov tepla.
  - Nepokúšajte sa spotrebič opravovať sami. Vždy kontaktujte autorizovaného servisného zástupcu. Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu, nechajte poškodený napájací kábel vymeniť iba našim zákazníckym servisom alebo inou kvalifikovanou osobou za kábel rovnakého typu.
  - Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov. Osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, len ak sú pod odborným dohľadom alebo im boli dané pokyny týkajúce sa bezpečného používania zariadenia.
  - Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
  - Čistenie a údržbu používateľa nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú potenciálnym nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásoby uchováajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

### Elektrické pripojenie

- Pred zapojením zástrčky do zásuvky sa uistite, že sieťové napätie zodpovedá informáciám na štítku.
- Pripojte zariadenie k správne nainštalovanej chránenej zásuvke.

1. Mriežka
2. Vrtuľa
3. Háč
4. Skrutka vrtule
5. Zadná mriežka chladiča
6. Priestor pre hriadeľ motora
7. Motor
8. Regulácia rýchlosti
9. Tlačidlo nastavenia oscilácie
10. Zátvorka
11. Upevňovacia matica
12. Predná mriežka chladiča
13. Upevňovacia skrutka pre mriežku
14. Sieťový kábel
15. Piedestál
16. Ťažítka
17. Báza
18. Skrutka
19. Vrubkovaná skrutka
20. Blokovať
21. Malá skrutka
22. Skrutka
23. Matica
24. Poistná skrutka



Bez obrázka

4 skrutky pre mriežku

Rozbalenie zariadenia

- Vyberte zariadenie z obalu
- Odstráňte všetky obaly z produktu.
- Skontrolujte obsah.
- Po odoslaní skontrolujte, či nie je zariadenie poškodené.

Montážny návod

1. Zostavte spodnú časť ventilátora do kríža.
2. Dosku nainštalujte pomocou štyroch krížových skrutiek.
3. Odstráňte maticu nastavenia výšky a posuňte kryt do spodnej polohy stojana.
4. Uvoľnite spojovaciu skrutku a položte tyč a motor na základňu. Potom skrutku znova utiahnite.
5. Zaskrutkujte upevňovaciu maticu proti smeru hodinových ručičiek.
6. Nasadte zadný kryt ventilátora.
7. Otočte montážnu maticu a namontujte kryt zadného ventilátora.
8. Pripevnite vrtuľu.
9. Zaskrutkujte vrtuľu proti smeru hodinových ručičiek.
10. Vyberte skrutku a maticu z krytu a umiestnite ich na dosah.
11. Pripevnite predný kryt na zadnú stranu.
12. Zaistite kryt skrutkou a maticou.
13. Zapevnite pomocou háčika.

Uvedenie

- Pred pripojením k zásuvke skontrolujte, či je sieťové napätie vhodné pre výrobok. Špecifikáciu nájdete na typovom štítku.
- Pripojte zariadenie k správne uzemnenej zásuvke.

Ventilátor je určený pre miestnosti do 40 m<sup>2</sup>.

## Zhromaždenie

Pred nastavením nezapájajte zariadenie do zásuvky.

1. Vložte tyč do podstavca.
2. Pripevnite závažie papiera a skrutkovú podložku k spodnej časti základne.
3. Otočte skrutku v smere hodinových ručičiek.
4. Umiestnite motor na tyč. Štvorcový výrez na konzole musí sedieť nad spodným otvorom hornej trubky.
5. Zasuňte skrutku do otvoru až do konca.
6. Pomocou drážkovanej skrutky a koncovej skrutky je uhol vrtule pevný.
7. Nakoniec maticu pevne zaskrutkujte na konci skrutky.
8. Odskrutkujte 4 skrutky z prednej časti motora.
9. Mriežku pripevnite tak, aby otvory pre skrutky boli na rovnakom mieste.
10. Namontujte zadnú mriežku pomocou 4 skrutiek.
11. Nasadte vrtuľu a upevnite ju skrutkou.
12. Nasadte si prednú mriežku.
13. Zatvorte mriežku pozdĺž okrajov.

## Použitie

### Základné nastavenia

#### Uhol sklonu ventilátora

1. Uvoľnite zaistovaciu skrutku.
2. Nakloňte ochrannú mriežku do požadovanej polohy.
3. Utiahnite zaistovaciu skrutku.

#### Nastavenia ventilátora

Máte dve možnosti:

- Ventilátor sa neotáča
  1. Vypnite zariadenie.
  2. Zatlačte gombík nahor.
  3. Pomocou rukoväte nastavte polohu ventilátora.
- Ventilátor sa točí
  1. Vypnite zariadenie. 2. Stlačte tlačidlo.
  3. Ak chcete funkciu vypnúť, potiahnite tlačidlo nahor.

#### Nastavenie rýchlosti

0 =

vypnuté I = pomalé

II = stredné

III = rýchle

Ak chcete zariadenie vypnúť, prepnite ho do polohy 0.

#### TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model: ..... VL 3064

Krmiť:.....220-240 V~, 50 Hz

Príkon:..... 50 W

Trieda ochrany: ..... A

Čistá hmotnosť: .....cca 6,2 kg

#### Význam symbolu "Odpadkový kôš"

Chráňte naše životné prostredie, elektrické spotrebiče nepatria do domového odpadu.

Využite určené zberné miesta na likvidáciu elektrospotrebičov a odovzdajte tam elektrické spotrebiče, ak ich už nebudete používať.

Pomôže to zabrániť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by sa mohli vyskytnúť v dôsledku nesprávnej likvidácie.

Prispeje to k zhodnocovaniu, recyklácii a iným formám zhodnocovania starých elektronických a elektrických zariadení.

Informácie o tom, kde možno tieto zariadenia odovzdať na likvidáciu, možno získať od správnych orgánov alebo obecného úradu.