

ProfiCook SM 1317 tyčový mixér nerez 1000W

» Kuchyňské spotřebiče » Vaření » Mixéry



Kód produktu 501317

EAN 4006160013177

Tyčový mixér 1000 W, nerezové provedení, 4-čepelový nůž, regulace rychlosti, vhodný i na horké pokrmy a led

Dostupnost na hlavním skladě: 16 ks

ProfiCook SM 1317 tyčový mixér nerez 1000W

» Kuchyňské spotřebiče » Vaření » Mixéry

Popis

Tyčový mixér PC-SM 1317 je výkonný pomocník do každé kuchyně. Díky robustní nerezové mixovací tyči (27 cm) a 4-čepelovému noži snadno a rychle připravíte polévky, omáčky, smoothie, dětské příkrmy i zdravé veganské recepty. Mixér je vhodný i na horké potraviny a poradí si dokonce s drcením ledu. Ergonomická rukojeť a plynulá regulace rychlosti s turbo funkcí zajišťují pohodlné používání a perfektní výsledky. Hlavní výhody:

- Výkonný DC motor 1000 W
- Nerezové provedení + odnímatelná tyč pro snadné čištění
- 4-čepelový nůž pro rychlé a jemné mixování
- Plynulá regulace rychlosti + turbo funkce
- Vhodný i na horké potraviny a drcení ledu

výkon, napájení, rozměry

Výkon	900 w
šířka	5,50 cm
výška	46,00 cm
délka	8,40 cm